

Инструкция по установке RGW SP-201



**Смеситель для душа
RGW SP-201**

1. Поместите резиновые уплотнители во входные патрубки смесителя. Затем наденьте декоративные крышки, закрывающие отверстия в стене.
2. Прикрутите смеситель к водорозеткам.

ВНИМАНИЕ:

Не забудьте установить резиновые уплотнители для предотвращения утечек на соединениях.

